양액 공급 시스템

HPC-7000 사용 설명서

Ver - 17091



㈜한가람포닉스

1. 초기화면

7월	15일	1 8 A	0분	2 ^ 4 K	l간설정 OREA	3 - 5 1	관수보고 일 정지	
(주)한가람포닉	스 HP-9000	F/W Ver -1709	1	오늘의	의 관수현	황		
관량 전사	0 W	01	Time	Valve	Th	Minute	Lite	r
00175	0 00	0,0	9/08 07:46	10	1	0	0	
설정 적산	0 J	0 J	9/08 07:46	9	1	0	0	
	2.0	0.0	9/08 07:46	8	1	0	0	
EC1 EC2	3.0	0.0	9/08 07:46	7	1	0	0	
pH11 pH2	6.9	0.0	9/08 07:46	6	4	0	0	
Leans a second			9/08 07:45	5	1	0	0	
급액 배액	0 L	0 L	9/08 07:45	4	1	0	0	
=			9/08 07:45	3	1	0	0	
횟수 온도		206.0 C	9/08 07:45	2	1	0	0	
8관수설정	시간 관수	간격 관수	광량 관수	- 수	분 관수	경보	및 기타실	철정

1112 10 11 (

1. 제어기의 현재 시간을 보여줍니다.

- 2. 시간설정(누름): 제어기의 시간설정 페이지로 이동합니다.
- 3. 관수보고(누름) : 관수보고 페이지로 이동합니다.
- 4. KOREA (누름) : 순차적으로 한국어→일본어→영어→중국어 선택할 수 있다.
- 5. 1일 정지(누름) : 당일 관수가 정지되고 다음날 자동 해제된다.
- 6. 센서값 표시 : 양액시스템의 현재 광량 및 EC/pH 값 등을 표시한다.
- 7. 오늘의 관수현황: 당일 관수현황을 표시한다.(들어간시간, 횟수, 물량)
- 8. 관수설정 및 제어설정(누름) : 클릭하여 각 항목을 설정할 수 있다.

(적색으로 표시된 관수설정은 사용중임을 뜻한다)

- ※ [양액기 옵션]
 - EC센서 2개 : EC1 = 급액용, EC2 = 급액용 및 배액 체크용
 - PH센서 2개 : pH1 = 급액용, pH2 = 급액용 및 배액 테크용
 - 유량계 2개 : 유량계1 = 급액용, 유량계2 = 배액 체크용

※ 본 양액기는 사용자의 지역에 따라 언어를 선택할 수 있습니다.

(한국어, 일본어, 영어, 중국어) 이외 언어추가 가능합니다.

2. 설정방법 공통사항

기시간	관수	<mark>2</mark> ्रे _{ছे ॥४} ः	관수 🧕	성값모두지우기	실정값	읽기	5 월정갑	값 저장	<mark>6</mark> 2기화	면이동
7 사용	설정	<mark>⑧</mark> 관수주:	기설정	9사용구역	역설정	<mark>10</mark> 관4	- 방식설	정 (<mark>1</mark>)양액채	널선택
사용함	사용안함	관수주기	남은날짜	시작구역	종료구역	시간관	반수 유령	护수	A1+B1+C	A2+B2+C
•		1	0	1	10		(0	

1. 관수제어 설정 목록

- 시간관수 / 간격관수 / 광량관수 / 수분관수

2. 1회 비상관수

- 관수제어별 설정에 의한 1회 비상관수를 할 수 있다.

3. 설정값 모두지우기

- 아래 설정된 값들을 모두 "0"으로 지웁니다.

- 제어기의 값은 지워지지 않습니다.

4. 설정값 읽기

- 제어기에서 설정값을 읽어 옵니다.

- 터치화면에서 입력을 잘못 했을 때 다시 제어기값을 읽어와서 참조 5. 설정값 저장

- 터치 화면의 변경된 설정 값 을 제어기에 저장합니다.

6. 초기화면 이동

- 터치 화면의 초기화면으로 이동합니다.

7. 사용설정

- 사용함 : 설정된 시간관수에 의하여 관수를 합니다.

- 사용안함 : 설정된 내용이 있어도 "시간관수"를 하지 않습니다.

8. 관수주기 설정

- 관수주기 : 관수주기 설정 (1= 매일관수, 3=3일주기 관수)

- 남은날짜 : 설정된 주기에서 남은날짜가 표시됩니다.

9. 사용구역 설정

시작구역: 사용하는 시작구역을 설정합니다.(1~18구역 설정)
 종료구역: 사용하는 종료구역을 설정합니다.(1~18구역 설정)

10. 관수방식 설정

- 시간관수 : 설정된 시간에 따라 관수량이 관수된다.

- 유량관수 : 설정된 유량에 따라 관수량이 관수(유량계 있어야함)
- 유량계 고장시 자동으로 시간관수가 되어집니다.

11. 양액채널 설정 : 시스템의 사양에 따라 양액을 선택할 수 있습니다.(옵션)

- 예 : 광량관수 : A1+B1+C, 간격관수 : A2+B2+C
- 딸기의 경우 육묘와 자모를 따로 관리할 수 있습니다.

3. 관수설정

	관수설정	मि _{लम}	전부 같은?	값으로 입르		<u></u> 설정값 읽기	3설정값 저장	소기화면	이동
구역	관수량(리터)	관수량(분 : 초)	EC설정	pH설정	구역	관수량(리터)	관수량(분 : 초)	EC설정	pH설정
Ŷ	0	0 0	0.0	0.0	10	0	0:0	0.0	0.0
2	0	0:0	0.0	0.0	11	0	0:0	0.0	0.0
3	0	0 : 0	0.0	0.0	12	0	0:0	0.0	0.0
4	0	0 : 0	0.0	0.0	13	0	0:0	0.0	0.0
5	0	0:0	0.0	0.0	14	0	0:0	0.0	0.0
6	0	0 : 0	0.0	0.0	15	0	0:0	0.0	0.0
7	0	0 : 0	0.0	0.0	16	0	0:0	0.0	0.0
8	0	0 : 0	0.0	0.0	17	0	0:0	0.0	0.0
9	0	0 : 0	0.0	0.0	18	0	0:0	0.0	0.0

1. 1구역과 전부 같은값으로 입력: 1구역과 나머지 구역의 설정값이 같을경우 버턴을 누르면 1구역과 동일한 값이 18구역까지 입력되어집니다.

- 2. 설정값 읽기 : 제어기에 설정되어진 설정값을 확인할 수 있습니다.
- 3. 설정값 저장 : 설정값을 입력하고 "설정값저장" 버턴을 눌러야

제어기에 변경된 설정값이 적용됩니다.

4. 초기화면 이동 : 버턴을 누르면 초기화면으로 이동합니다.

설정값을 변경하였다면 "설정값저장" 버턴을 누른후 "초기화면 이동"

버턴을 누르셔야 변경된 설정값이 적용됩니다.

- 5. 구역 : 관수구역을 표시 합니다.(사용가능구역 : 1구역 ~ 18구역)
- 6. 관수량 / EC / pH 설정 : 해당구역의 관수량 및 EC/pH값을 설정합니다.
 - 관수량(리터) : 관수량을 유량단위로 설정합니다.(예 : 250=250리터)
 - 관수량(분초): 관수량을 시간단위로 설정합니다.(예: 1:30=1분 30초)
 - EC설정 : 구역별 EC값을 설정합니다.
 - Ph설정 : 구역별 pH값을 설정합니다.
 - 유량계의 고장을 대비하여 관수량 시간 단위를 설정해 놓으세요.
 - 유량관수일 때 유량계 고장이면 자동으로 시간관수로 전환 되어집니다.

4. 시간관수 설정

1시2	<u>'</u> 관수		13	회 비상곤	난수	설정	값모두지우.	기	설정	값	읽기	설정값	저장		초기	기화면	이동
사	용설정		Ī	관수주기	실정	정 사용구역설정			관수방식설정		ž	양액채널		a 선택			
사용함	사용업	안함	관4	주기	남은	날짜	시작구역	alte	종료구역		시간관	·수 유량·	관수	A1	+B1	+C /	2+B2+C
•				1	()	1		1		0				0		
회수	시간	·(시:-	분)	양액사	용	회수	시간	(시	:분)	양	액사용	회수	٨	간(/	시:분)	양액사용
<mark>ک</mark>	0	9	0	4 0		8	0	•	0		0	15	0		: ()	0
2	0	:	0	0		9	0	2	0		0	16	0		: ()	0
3	0	:	0	0		10	0	:	0	-	0	17	0		: ()	0
4	0	1	0	0		11	0	:	0		0	18	0		: ()	0
5	0	:	0	0		12	0	÷	0	e l	0	19	0	į.,	: ()	0
6	0	:	0	0		13	0	•	0		0	20	0		: ()	0
7	0	:	0	0		14	0	•	0		0				•		

114 11 11 (0)

1. 시간관수

- 1회 ~ 20회 까지 설정된 시간에 의하여 관수 되어집니다.

2. 관수횟수

- 관수 횟수 : 최대 20회 고정.

3. 관수시간 설정

- 관수 할 시간을 시간과 분 단위로 설정합니다.

- 시간은 24시간을 기본으로 사용합니다.(예 : 오후 1시 = 13시)

4. 양액사용 설정

- 설정된 시간에 관수할 때 양액 을 사용할지를 선택합니다.

- "0"값 설정 : 양액사용안함.
- "1"값 설정 : 양액 사용함.



[양액사용 설정 키보드]

㈜ 한가람포닉스

5. 간격관수 설정

1 간격 관수	1회비상관수	설정값모두지우기	설정값 읽기	설정값 저장	초기화면 이동
사용설정 사용함 사용안함	관수주기설정 관수주기 남은날짜 1 0	<u>사용구역</u> 시작구역 * 	설정 종료구역 1	수방식설정 산수 유량관수	양액채널선택 A1+B1+C A2+B2+C ●
시작시간(시:분)		종료시간(시:분) ③ ()	: 0	
관수간격시간설정 양액사용 ON/OFF	6 0:0	관수횟		0	

114 10 11 (O

1. 간격관수

- 시작시간과 종료시간에 의한 간격관수 입니다.

- 관수 횟수 : 설정에 의한 무제한 관수 가능.

2. 시작시간

- 관수를 시작할 시간을 "시 " " 분 " 으로 설정합니다.

3. 종료시간

- 관수를 종료할 시간을 "시""분 " 으로 설정합니다.

- 시간은 24시간을 기본으로 사용합니다.(예 : 오후 1시 = 13시)

4. 관수간격 시간설정

- 관수 간격을 "시 " 분 " 으로 구분하여 설정합니다.

5. 관수횟수

- 설정을 하고 난 다음 "설정값 저장" 버턴을 누름과 동시에
 자동으로 횟수가 나타납니다.

6. 양액사용 ON/OFF

- 양액을 사용할것인지를 설정합니다.

- 설정값 "0" 이면 양액사용을 하지 않습니다.

- 설정값 "1" 이면 양액을 사용합니다.

6. 광량관수 설정

1 광량 관수	1회 비상관수	설정	값모두지우기	설정값	읽기	설정값 저장	초기화면 이동
사용설정 사용함 사용안함	관수주기설정 관수주기 남은날 1 0	<u>날짜</u>)	사용구역 시작구역 1	¹ 설정 종료구역 1	관· 시간관	수방식설정 산수 유량관수	양액채널선택 A1+B1+C A2+B2+C
시작시간(시:분)	20:0		종료시간	(시:분)	30	: 0	
최대간격(시:분)	4 0:0		최소간격((시:분)	50	: 0	
1단계시간(시:분) 2단계시간(시:분)	70:0 0:0		1단계설정공 2단계 설정공	광량(줄) 광량(줄)	8	0	
3단계시간(시:분)	0:0		3단계 설정	광량(줄)		0	

1111 11 11

1. 광량관수

- 설정된 목표 광량에 의하여 관수가 되어 집니다.

2. 시작시간(시:분)

- 시작시간을 설정합니다.(예 : 오전 7시 = 7시)

3. 종료시간(시:분)

- 종료시간을 설정합니다. (예 : 오후 4시 = 16시)

4. 최대간격

- 적산광량이 최대간격 시간까지 설정값에 도달하지 못하면

최대 간격 시간에 관수한다.(설정예 : 3시간)

5. 최소간격

- 적산광량이 최소간격 이전에 도달되면 관수를 대기하고

이후 최소시간이 되면 관수한다.(설정예 : 30분)

6. 관수시작 방법

- 시간시작 : 시작시간에 관수를 하고 이후부터 적산하여 관수한다.

- 광량시간 : 시작시간부터 광량을 적산하여 설정광량에 도달하면 관수한다. **7. 단계 시간** : 단계별로 시간과 목표 광량을 설정한다.

㈜ 한가람포닉스

7. 경보 및 기타 설정

경보 및 기타실	정	설정값!	모두지우기	설정값	읽기	설정깂	: 저장	ā	-기화면 이동
양액경	보설정			기타	설정				수동 작동
경보사용(ON/OFF)	1 사용	안함 *	양액C선택(산/알카리)	8 2	실산 사용	*		
EC 상한값설정(+)	2 1.	5	양액제	어방식	9 1	러지제어	*		
pH 하한값설정(-)	3 1.	5	기타양액 클	을밸브추가	10	사용안함	*		
경보발생 시간(초)	4 60)	기타양액 제	어비율(%)	11	0			
운정정지 시간(초)	5 90)	퍼지제어 읽	기주기(초)	12	20			
EC센서 선택	6 1		유량계에리	비시간(초)	13	30			
pH센서 선택	7 1		교반기적	¦동(분)	14	0		양액솔	밸브 작동시간초기화
			배액유량	단위(리터)	15	10			L 데크키티
									스템조기화
								N	laster설정

1112 11 11

1. 경보 사용

- 사용함 : 양액경보 사용

- 사용안함 : 양액경보 사용중지

2. EC상한값 설정

- 양액경보 사용 EC상한값을 설정한다(예: 1.0)

3. pH하한값 설정

- 양액경보 사용 pH하한값을 설정한다(예 : 1.0)

4. 경보발생 시간(초)

- 양액경보값을 벗어날 때부터 카운터 된다.

- 설정시간을 경과하면 경보발생(운전은 계속)

5. 운전정지 시간(초)

- 경보발생 이후부터 카운터 된다.

- 설정시간을 경과하면 운전정지된다.

6. EC센서 선택

- 1=1번 센서사용, 2=2번 센서사용, 3=1번,2번 평균값 사용

7. 경보 및 기타 설정

7. pH센서 선택

- 1=1번 센서사용, 2=2번 센서사용, 3=1번,2번 평균값 사용 8. 양액C선택(산/알카리)

- 양액C탱크의 산/알카리 선택(예 : 질산사용)

- 9. 양액제어방식
 - 퍼지제어 : 제어기가 스스로 양액솔밸브의 최적 제어시간을 찾아간다.

최적제어시간을 찾는데 다소 시간이 소요(약 2~3회 관수)

비례제어: 설정된 양액제어값과 현제 양액값의 차이에 따라 비례하여
 양액솔밸브의 제어시간이 결정되어진다.

구역별 관수량차이가 많을 때 사용하면 편차가 줄어든다.

10. 기타양액 솔밸브 추가(옵션품목)

- 양액"D"추가 옵션사항으로 사용됩니다.

11. 기타양액 제어비율(%)

- 양액"D" 솔밸브의 제어비율을 설정합니다.(예: 50%)

- 12. 퍼지제어 읽기주기(초)
 - EC 및 PH 제어를 할때 제어기가 설정값과 현재값을 비교 하는 시간을 설정합니다.(기본 : 20초)
- 13. 유량계 에러시간(초)
 - 유량관수 일때 유량계의 신호를 받는시간을 설정합니다.
 - 설정되 시간이 이내에 유량신호가 들어오지 않으면 유량계 에러로
 판단하여 시간관수로 전환됩니다.(기본: 30초)
- 14. 교반기 작동(분)

- 교반기의 작동시간을 설정합니다.

- 관수가 시작됨과 동시에 설정된 시간만큼 교반기 작동.
- 15. 배액유량계 단위(리터) (옵션품목)

- 배액유량계의 펄스당 단위를 설정합니다.(예 : 1=1리터, 10=10리터)
 ◆ 양액솔밸브 작동시간 초기화 : 퍼지제어 솔밸브 시간설정(전문가 사용)

◆ 시스템 초기화 : 시스템의 모든 내용을 초기화 합니다.(전문가 사용)

◆ Master 설정 : 공장 초기화 사용(공장 출고전 사용)

8. 제어기 날짜 및 시간 설정



- 1 터치페널(컴퓨터)의 현재의 시간을 표시합니다.
- 2. 제어기의 시간을 표시합니다. 수정할 날짜 및 시간을 클릭하여 수정합니다. 컴퓨터의 현재시간을 참고하여 수정해주세요.
- 3. 시간변경 저장 : 버튼을 클릭하면 수정된 시간이 제어기에 입력됩니다.

※ 본 양액기는 터치페널의 시간과 제어기의 시간을 별도로 운영됩니다. ※ 컴퓨터 시간 : 터치페널의 자제 시간을 뜻합니다. ※ 제어기 시간 : 관수할 때 기준이 되는 제어기의 시간 입니다. ※ 제어기 시간은 24시간제를 기본으로 합니다.(예 : 오후 1시 = 13시)

㈜ 한가람포닉스

9. 수동작동

1.

- 이 버턴을 눌러서 나가야 수동작동을 멈추고 시스템이 자동으로 운전된다.
- 3. 전체정지 및 나가기 : 수동작동을 멈추고 다른화면으로 이동할때는 반드시
- 2. 각각의 버턴을 터치하여 작동 여부를 확인할 수 있다.





10. 관수보고

Date	Valve	Count	Minute	Litre	EC	рН	Radiation
2017/09/07 17:00	10	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 17:00	9	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 17:00	8	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 17:00	7	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 17:00	6	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 17:00	5	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 17:00	4	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 17:00	3	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 16:59	2	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 16:59	1	2	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 16:57	10	1	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 16:57	9	1	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 16:57	8	1	0	50	2.9	6.9	0
2017/09/07 16:56	7	1	0	50	2.9	6.9	0
데이터삭제	20 Counter	초7	화면 이동	최상 이동	최하 이동	상이동	하이동

1112 10 11

- 1. 관수보고
 - 들어가기 : 초기화면에서 "관수보고" 버턴을 누른다.
 - 1년 이상의 관수 데이터가 저장된다.
 - 데이터 삭제 : 이전 데이터가 삭제 됩니다.
 - 터치컴퓨터의 용량 과다 일 때 데이터를 삭제하세요.
- 2. 데이터 항목
 - Date : 관수한 년/월/일/시/분 을 표시한다.
 - Valve : 관수한 구역을 표시한다.

 - Count : 관수 횟수를 표시한다.
 - Minute : 관수량을 "분 " 단위로 표시한다.
 - Liter : 관수량을 "리터 " 단위로 표시한다(유량계옵션)
 - EC : 양액EC를 표시한다.
 - pH : 양액pH를 표시한다.
 - Radiation : 적산광량을 표시한다.

11. 1일 관수정지 설정

7원	15 01			시간설정		관수보고
/ 2	IJĘ			KOREA	19	실정지해제
(주)한가람포닉:	▲ HP-9000	F/W Ver -1709		오늘의 관수현	황	
광량 적산		[1일 괸	·수정지]		Minute 0	Liter 0
설정 적산		1인 과스저기가	서저되어스니	-1	0	0
EC1 EC2	날짜	가 바뀌면 관수정	실 이 의 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 됩니다	0 0	0
pH1 pH2		지금 관수정지	를 해제하려면		0 0	0 0
급액 배액		아래의 해제 버	튼을 눌러주세요	3	0	0
횟수 온도		1일정	지해제		0	0
관수설정	시간 관수	간격 관수	광량 관수	수분 관수	경보	및 기타설정

1112 11 11

1. 1일관수 정지

- 들어가기 : 초기화면에서 "1일정지" 버턴을 누른다.

2. 작동

- 강우 등으로 인하여 당일 관수를 더 이상 하지 않고 싶을 때 사용한다.

3. 정지

- "1일정지 해제" 버턴을 누르면 즉시 해제 된다.

- "1일정지 해제"를 하지 않으면 다음날 자동 해제된다.

- 4. 사용주의
 - 간격제어 및 광량제어 사용중 "1일정지 "를 사용 중 당일 해제하고
 - 다시 자동관수를 원한다면 "1회 비상관수"를 해주어야 한다.
 - 간격제어 사용때 : 시작시점을 제어기가 다시 잡아준다.
 - 광량제어 사용때 : 최소시간, 최대시간 을 다시 잡아준다.

12. 관수현황



1. 관수 현황

- 들어가기 : 관수가 시작되면 화면이 자동으로 팝업된다.

- 2. 표시 내용
 - 현재의 시간 및 제어방식을 표시한다.
 - 사용중인 양액채널을 표시한다.

 - 현재관수 중인 구역을 표시한다.
 - 현재 관수되어지고 있는 관수량을 "시간" 및 "리터 " 로 표시한다.
 - 양액농도를 "EC / pH"를 표시한다.
- 3. 일시정지
 - 시스템을 일시적으로 정지시킨다.
 - 이후 다시 누르면 정지시점에서 작동시작.
- 4. 관수 종료

- 관수중 누르면 관수를 종료한다.

5. 구역 넘김

- 관수중 누르면 다음 구역으로 넘어가서 관수가 된다.

13. 기타 팝업 화면 설명

◆ 양액경보 발생화면



◆ 숫자 입력버턴 및 기타 입력 버턴

5

8

4

3	\triangleleft	경노	人
6	삭제	경보	시
9	닫기		
•	입력	Sto	꽤,
		양액	ㅅ
	삭제		

	삭제
질산 사용	닫기
알카리 사용	입력

경보사용 ON	닫기
경보사용 OFF	입력
	삭제
양액사용함	닫기
양액사용안함	입력
	삭제
퍼지제어	닫기
비례제어	입력

삭제

114 11 11 (

㈜ 한가람포닉스